

Panel Repetidor RS-485 (B01520-07)

Botón de diagnóstico
(Mantener pulsado > 5Seg.
para acceder al menú de configuración)

Potenciómetro para
ajustar el contraste del display

+24V DC Canal 1 ☒
0V DC Canal 1 ☒
+24V DC Canal 2 ☒
0V DC Canal 2 ☒

Interruptores DIP
para la activación de
resistencias*
Rs485 Canal 1 A ☒
Rs485 Canal 1 B ☒

Rs485 Canal 2 A ☒
Rs485 Canal 2 B ☒

Interruptores DIP
para la activación de
resistencias*
1 ☒ On
2 ☒

Conector para
cable plano
al panel FBF de NSC
(B08000-00)
No usado en España

Salida de relé,
(esquema: inactivo)
Carga max. 30V/1A

Botón de
Reset de HW
Conector para la actualización
de firmware usando el cable B01390-00

* Las resistencias de final de línea
deben estar activos en el primer y
último dispositivo del bus RS485.

Cable recomendado: JY-(ST)-Y-2x2x0,8

Panel Repetidor RS-485 (B01520-07)



Name: LF	Datum: 13/12/2019
Seite: 1/1	